

Link do produktu: <https://sklepszewski.pl/klej-butapren-a-40ml-p-2693.html>

KLEJ BUTAPREN A 40ML



Cena	4,70 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	082340
Producent	ANSER

Opis produktu

BUTAPREN-A

- Pojemność 40 ml

Zastosowanie: do klejenia skóry naturalnej i syntetycznej, gumy, tkanin, filcu itp. w różnych kombinacjach

Sposób użycia: klejone powierzchnie (guma, skóra) zszorstkować papierem ściernym, oczyścić i odtłuścić. Nanieść ciekłą warstwę kleju, odczekać 15 minut, złączyć i ścisnąć na około 20 minut.

Uwaga: na materiały chłonne nanosić 2 warstwy kleju, w odstępie 20 minut. Temperatura kleju, materiałów klejonych i otoczenia w czasie pracy powinna wynosić 18 - 25 °C. W niskiej temperaturze klej może zmienić swoją konsystencję , po doprowadzeniu do temperatury pokojowej uzyskuje pełne parametry użytkowe. Nie podgrzewać w gorącej wodzie. Pełna wytrzymałość spoiny po 48 godzinach.

Przechowywanie: w szczelnym opakowaniu w temperaturze +5 - 25 °C

Zawiera: aceton, octan etylu, Benzynę lekką obrabianą wodorem (ropa naftowa, Ksylen). Wysoce łatwopalna ciecz i opary. Działa szkodliwie w następstwie wdychania. Działa drażniąco na skórę. Działa drażniąco na oczy. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Podejrzewa się, że działa szkodliwie płodność lub na dziecko w łonie matki. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Chronić przed dziećmi. Przed użyciem zapoznać się z specjalnymi środkami ostrożności. Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskżenia/otwartego ognia/ gorących powierzchni. Palenie wzbronione. Nie wdychać oparów rozpylonej cieczy. W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować indywidualne środki ochrony dróg. Unikać uwolnienia do środowiska. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Zawartość pojemnika usuwać do autoryzowanego zakładu utylizacji odpadów. powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry.